



SPACE DREAM
the best quality of your dreams

Инструкция по эксплуатации ортопедического основания

Инструкция по эксплуатации ортопедического основания

Основание одинарное

Габаритные размеры по размерам заказчика до 90 см по ширине.

Накладное расположение и щелевое расположение.

По стандарту основание комплектуется квадратными ножками. При смене формы ножек на круглые и высоты цена меняется. Необходимо уточнять у менеджера.

Комплект ножек: 4 шт (возможна модификация основания с дополнительными креплениями и поставка комплекта из 6 шт).

Высота ножек: 25 см (возможно изготовление по размерам заказчика).

Основание двойное

Габаритные размеры по размерам заказчика от 90 см по ширине.

Накладное расположение и щелевое расположение.

Комплект ножек: 5 шт (возможна модификация основания с дополнительными креплениями и поставка комплекта из 7, 9 шт).

Высота ножек: 25 см (возможно изготовление по размерам заказчика).

Техническое описание основания Еврофлекс

Основания Еврофлекс устанавливаются внутрь каркаса кровати, либо могут эксплуатироваться как отдельно организованное спальное место при условии дополнительных ножек. Несущая конструкция изготавливается из профильной трубы прямоугольного сечения и берёзовых гнукотклееных лат. При желании заказчика может комплектоваться опорами и механизмом подъёма (кровать комплектуется механизмом подъёма при технической возможности внесения в конструкцию кровати).

Диапазон размеров ширины: 700х2000 мм, диапазон длины: 1900х2000 мм.

Инструкция по эксплуатации ортопедического основания



В случае транспортировки или хранения при температуре ниже +1 °C, во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.



Эксплуатация основания допустима только в комплексе с матрасом, он должен быть одобрен производителем мебели.



Чтобы эксплуатировать основание без мебельного каркаса, необходимо менеджеру указать в заказе необходимость установки дополнительных креплений. Следует устанавливать его на рекомендованные производителем опоры: 6 шт для основания шириной 600-900 мм; 5 или 6 шт. Для основания шириной 1900-2000 мм, с обязательной установкой 1 или 2 опор на центральном продольном усилительном профиле.



Максимально допустимая распределенная нагрузка: до 140 кг (включая вес матраса) динамической нагрузки при условии использования основания на 5 или 6 опорах. На одну ламель настила 40 кг.

Необходимо соблюдать допустимую нагрузку на одно спальное место. Нагрузка на матрас должна производиться в местах выступления ламелей кверху. Принятие матрасом формы основания, на котором он эксплуатируется, не является производственным дефектом.



Превышение нагрузки может привести к повреждению опор, ламелей или латодержателя, либо к нарушению геометрии изделия. В таком случае замена производится за счёт покупателя.



Все опоры основания (или каркас кровати) должны опираться на общую горизонтальную плоскость.



Запрещается прыгать и стоять ногами на основании.



Рекомендуется раз в 3-6 месяцев осматривать и подтягивать соединения в местах резьбы.

Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Срок службы 5 лет. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации, в случае нарушения данных условий и/или наличия механических повреждений полученных при перевозке транспортом покупателя претензии не принимаются.

Правила транспортировки и хранения



Производитель рекомендует транспортировку осуществлять всеми видами крытого транспорта, избегать попадания влаги на упаковку. Хранить вдали от огнеопасных предметов.